

Autoexposure lock

De camera kan alleen in het midden van het veld een lichtmeting doen. Het kan echter voorkomen dat men een zodanige compositie wil maken, dat het object wat men wil meten niet in het midden staat. Je wilt de lichtmeting doen op het object wat niet in het midden staat en dan compositie bepalen

- Zet de camera in een automatische stand (dit kan zijn vol automatisch, Av, Tv).
- Richt op het onderwerp en tik de ontspankop aan om een meting te doen
- Druk op de ae-lock knop (bij canon is dat een "*", bij nikon "ae-l")
- Maak je compositie (zet eventueel je focuspunt goed)
- Maak de foto.

Je hebt nu een foto waar het onderwerp waarop de lichtmeting is gedaan, niet in het midden staat. De camera onthoudt je licht meting en geeft je de mogelijkheid om je compositie te bepalen, waarna je afdrukt. Dit is bijvoorbeeld handig bij slhoueten

Tips

1. Als je je camera op "spot" meting zet dan kun je nauwkeuriger meten.
2. Lichtmetingsknoppen bij canon en nikon

